



Der neue Pflanzenfreund mit Austrocknungsalarm!

Der Pflanzenfreund mit Austrocknungsalarm

- der Pflanzenfreund „singt“, wenn Ihre Pflanze Wasser benötigt
- präzise Feuchtigkeitsmessung der Blumentopferde auf Wurzelniveau verhindert Austrocknung oder Überwässerung
- integrierte Fozelle sorgt für Ruhe bei Dunkelheit
- inkl. tauschbaren Batterien mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr
- handbemalter dekorativer Keramikkörper

Inbetriebnahme und Wartung des Pflanzenfreundes

Aktivierung des Pflanzenfreundes

Entfernen Sie den durchsichtigen Streifen, der sich auf der Unterseite des Vogels befindet, um die Batterien zu aktivieren. Wünscht man ein Unterbrechen des „Singens“, müssen nur die beiden Sensordrähte zusammengebracht oder in frisch gewässerte Erde gesteckt werden

Installation des Pflanzenfreundes

Nachdem man den Pflanzenfreund in die Erde gesteckt hat, sollte das „Singen“ nach kurzer Zeit aufhören. Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie die Erde etwas wässern. Die integrierte Fozelle sorgt dafür, dass der Pflanzenfreund in Dunkelheit nicht anspricht, allerdings wird er bei erneutem Lichteinfall einmal „singen“, um auch sicherzustellen, dass die Batterien noch in Ordnung sind

Hinweis

die Spitzen der Sensorendrähte sollten turnusmäßig mit feinem Sandpapier oder Stahlwolle gereinigt werden

Anspruchsvolle Pflanzen

passen Sie die Eintauchtiefe der Sensoren in die Erde dem Wasserbedarf der Pflanze an, da dieser variieren kann. Stecken Sie die Sensoren tiefer in die Erde für trockenere Erde

Düngung

der Pflanzenfreund reagiert sensitiv auf den PH-Wert der Erde und kann feststellen, wenn der Dünger-Wert zu niedrig ist. Sollte der Pflanzenfreund nach dem wässern immer noch „singen“, gilt es denn PH-Wert der Erde zu überprüfen. Normale Zimmerpflanzen liegen zwischen 3 und 8

Bewässern

die Pflanze nur wässern, wenn der Pflanzenfreund ca. alle 15 Sekunden zwitschert

Batterie testen und austauschen

Um die Batterie zu testen, sollte man den Pflanzenfreund alle paar Monate aus der Erde nehmen. Sollte er nicht „singen“, entfernen Sie das Gummigehäuse, nehmen Sie die beiden Batterien aus der Halterung und ersetzen Sie diese mit 2 neuen AG10 oder vergleichbaren Knopfzellen. Bitte achten Sie auf die richtige Polarität (der Pluspol sollte von der Platine wegzeigen)

Vorsicht

Bitte den Pflanzenfreund von Kindern fernhalten. Die Sensordrähte sind sehr spitz
